



by v poloze SŤMÁNŤ)
 (kontakte in Lage WIEDERGANG)
 asi poloze - monofonni provoz „A + B“
 Grundlage - Monobetrieb „A + B“
 své poloze - rospínají při funkci VPŘED (→)
 Stellung - schalten bei der Funktion START (→) ab




**MAGNETOFON
 TONBANDGERÄT TESLA B100 STEREO**
 ZMĚNY VYHRAŽENY
 ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

TYP ANP 270 A
 OTS 11.77





Platte der Korrekionsverstärker



Platte mit Widerstandtrimmern

